

Manual: Maxi Pet Tennis Ball

- 1) Remove all packing materials.
- 2) Inflate ball by using a needle and inflator or compressor.
- 3) To deflate the ball, use the needle again - after inserting it into the hole in the ball, it will deflate automatically.

Návod: Maxi tenisák

- 1) Odstraňte obalový materiál.
- 2) Tenisák nafoukněte pomocí jehly a hustilky nebo kompresoru.
- 3) Pro vyfouknutí tenisáku použijte opět jehlu – po zasunutí do otvoru v tenisáku se sám vyfoukne.

Instrukcja: Maxi piłka tenisowa

- 1) Usuń opakowanie.
- 2) Przy pomocy igły lub kompresora napompuj piłkę.
- 3) Aby wypuścić powietrze z piłki, użyj ponownie igły – po włożeniu do otworu piłka sama się wypompuje.

Használati útmutató: Maxi teniszlabda

- 1) Távolítsa el a csomagolást.
- 2) A teniszlabdát fújja fel tű és pumpa, vagy kompresszor segítségével.
- 3) A labda leeresztéséhez használja újra a tűt – a nyílásába helyezve a teniszlabda automatikusan leereszt.

Manual: Minge de tenis Maxi Pet

- 1) Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 2) Goniți mingea prin utilizarea unei ace și a unui inflator sau compresor.
- 3) Pentru a dezumfla mingea, utilizați din nou acul - după ce îl introduceți în orificiul mingii, aceasta se va dezumfla automat.