

Instructions: Garden Kneeler and Seat

- 1) Garden Kneeler and Seat serves both as a kneeling chair from one side and you can sit on the other side.
- 2) When unfolding the chair, press the metal lever close to the seat which is connected by springs. This will unlock the leg of the chair and you can place it in an upright position. Follow these steps for unfolding the other leg.
- 3) To fold the chair, unlock the leg of the chair again using the lever and then move the leg towards the seat pad.

Návod: Multifunkční zahradní stolička

- 1) Zahradní stolička má dvojí využití. Z jedné strany slouží jako klekátko a z druhé strany se na ní můžete posadit.
- 2) Při rozkládání stoličky zmáčkněte kovovou páčku, která je spojená pružinami a je v blízkosti sedátka. Tak odjistíte nohu židle a dáte ji do vzpřímené polohy. To samé učiníte u druhé nohy.
- 3) V případě potřeby složení opět odjistíte nohu židle za pomoci páčky a následného posunutí nohy směrem k sedací podložce.

Instrukcja: Wielofunkcyjny taboret ogrodowy

- 1) Taboret ogrodowy ma podwójne zastosowanie. Z jednej strony służy jako klęcznik, a z drugiej strony można na nim usiąść.
- 2) Podczas rozkładania taboretu naciśnij metalową dźwignię, która jest połączona sprężynami i znajduje się w pobliżu siedzenia. W ten sposób odblokujesz nogę taboretu i umieścisz ją w pozycji pionowej. Powtórz czynność z drugą nogą.
- 3) W razie konieczności ponownego złożenia odblokuj nogę za pomocą dźwigni, a następnie przesunij w kierunku maty siedzenia.

Használati útmutató: Multifunkciós kerti szék

- 1) A kerti széket kétféleképpen használhatja. Az egyik fele térdelőként szolgál, míg a másik oldalára le lehet ülni.
- 2) A szék sétnyításához nyomja meg az ülés közelében található, rugókkal összecsatolt fémkart. Így kinyitódik, majd függőleges helyzetbe kerül a szék lába. Végezze el ugyanezt a másik lábbal is.
- 3) Ha szükséges, hajtsa vissza a szék lábát a fémkar segítségével, majd mozgassa a lábat az ülés felé.

Instrucțiuni: Genunchiere și Scaun pentru grădină

- 1) Genunchierele și Scaunul pentru grădină servesc atât ca o cămașă pentru închinat pe o parte, cât și ca un scaun pe cealaltă parte.

- 2) Când deschideți scaunul, apăsați levierul metalic aproape de scaun, care este conectat prin arcuri. Acest lucru va debloca piciorul scaunului și îl puteți plasa în poziție verticală. Urmați acești pași pentru a deschide și celălalt picior.
- 3) Pentru a plia scaunul, deblocați din nou piciorul scaunului folosind levierul și apoi mutați piciorul către perna scaunului.