



Manual: Dancing Christmas tree

- 1) Unpack the product, loosen the screw on the battery cover, and insert the batteries into all parts according to the displayed polarity.
- 2) Then, return the covers to their place and secure them with the screw.
- 3) Move the lever to the ON position. You can switch between music mode (different songs) and repeating mode.
- 4) Speak clearly close to the toy for it to repeat.
- 5) The tree will repeat sounds.
- 6) If you don't want the tree to make sounds, move the lever to the OFF position.



Návod: Tančící vánoční stromeček

- 1) Vybalte produkt, povolte šroubek na krytce baterií a vložte baterie do všech částí dle zobrazené polarizace.
- 2) Poté vraťte krytky na své místo a zajistěte šroubkem.
- 3) Posuňte páčku do pozice ON. Následně přepínáte mezi módem hudby (různé písně) a opakováním.
- 4) Pro opakování mluvíte zřetelně blízko hračky.
- 5) Stromeček bude opakovat zvuky.
- 6) Pokud nechcete, aby stromeček vydával zvuky, posuňte páčku do pozice OFF.



Instrukcja: Tańcząca choinka świąteczna

- 1) Rozpakuj produkt, poluzuj śrubę na pokrywie baterii i włóż baterie do wszystkich części zgodnie z wyświetloną polaryzacją.
- 2) Następnie, wróć pokrywy na swoje miejsce i zamocuj je śrubą.
- 3) Przesuń dźwignię w pozycję ON. Możesz przełączać się między trybem muzycznym (różne piosenki) a trybem powtarzania.
- 4) Mów wyraźnie blisko zabawki, aby ją powtarzała.
- 5) Drzewko będzie powtarzać dźwięki.
- 6) Jeśli nie chcesz, żeby drzewko wydawało dźwięki, przesuń dźwignię w pozycję OFF.



Használati útmutató: Táncoló karácsonyfa

- 1) Csomagolja ki a terméket, lazítsa meg az elemfedél csavart, és helyezze be az elemeket az összes részbe a kijelzett polaritás szerint.
- 2) Ezután tegye vissza a fedelet a helyükre, és rögzítse őket a csavarral.
- 3) Mozgassa a kart az ON pozícióba. Választhat a zenei mód (különböző dalok) és az ismétlő mód között.
- 4) Beszéljen tisztán közel a játékhoz, hogy ismétlje meg.
- 5) A fa ismételni fog hangokat.
- 6) Ha nem szeretné, hogy a fa hangokat adjon ki, tegye a kart az OFF pozícióba.



Manual: Brad de Crăciun dansator

- 1) Deschideți produsul, desfaceți șurubul de pe capacul bateriilor și introduceți bateriile în toate părțile conform polarității afișate.

- 2) Apoi, puneți capacurile înapoi la locul lor și fixați-le cu șurubul.
- 3) Mută maneta în poziția ON. Puteți comuta între modul muzical (cântece diferite) și modul de repetare.
- 4) Vorbiți clar aproape de jucărie pentru a o face să repete.
- 5) Pomul va repeta sunetele.
- 6) Dacă nu doriți ca pomul să facă sunete, mutați maneta în poziția OFF.