

Manual: Cute dog coin bank

- 1) Remove the cover at the bottom and insert batteries in correct polarity, then close the cover and slide the button to the ON position.
- 2) Put the coin in the dog 's bowl and wait for it to slide into the coin bank. If the coin is too light, you need to lightly press the bowl or insert more coins.
- 3) If you want to remove the coins from the coin bank, remove the side cap.

Návod: Psí pokladnička

- 1) Odejměte kryt ze spodní části pokladničky a vložte baterie ve správné polaritě, kryt opět zavřete a posuňte tlačítko do pozice ON.
- 2) Vložte mince do psí misticčky a počkejte, než zapadne do pokladničky. Pokud je mince příliš lehká, musíte misticčku lehce stisknout či vložit další mince.
- 3) Pokud budete chtít mince z pokladničky vyndat, odejměte uzávěr z boční strany pokladničky.

Instrukcje: skrzynia skarbów dla psa

- 1) Zdejmij pokrywkę na spodzie skarbonki i włóż baterie, zwracając uwagę na poprawne ustawienie biegunów, ponownie zamknij pokrywkę i przesuń przycisk do pozycji ON.
- 2) Włóż monetę do psiej miski i poczekaj, aż wpadnie do skarbonki. Jeśli moneta jest zbyt lekka, należy lekko nacisnąć miskę lub wrzucić więcej monet.
- 3) Jeśli chcesz wyjąć monety ze skarbonki, wyjmij zatyczkę z boku kasy.

Használati útmutató: Kutya persely

- 1) Vegye le a persely alján található fedőlapot, és tegye be az elemeket a megfelelő pozícióban. Helyezze vissza a lapot, és állítsa a gombot ON állásba.
- 2) Tegyen egy érmét kutya táljába, és várja meg, míg az a perselybe esik. Ha az érme túl könnyű, enyhén nyomja meg a tálat, vagy helyezzen bele egy újabb érmét.
- 3) Ha ki szeretné venni az érméket, távolítsa el a persely oldalán található fedőlapot.

Manual: Pușculiță drăguță pentru câine

- 1) Scoateți capacul de la partea de jos și introduceți bateriile în polaritatea corectă, apoi închideți capacul și glisați butonul în poziția ON.
- 2) Puneți moneda în bolul câinelui și așteptați ca ea să alunece în pușculiță. Dacă moneda este prea ușoară, trebuie să apăsați ușor bolul sau să introduceți mai multe monede.
- 3) Dacă doriți să scoateți monedele din pușculiță, scoateți capacul lateral.