

## Manual: Musical Wooden House

- 1) During assembly, be inspired by the picture on the packaging (the colour of the screws may differ in the given places, always use the appropriate length in the selected hole).
- 2) We recommend screwing the sides to the base first, then adding the front and back wall and as the last the roof, bracket and other small parts.
- 3) The house must always stand straight and be stable.
- 4) Always make sure that the screws are screwed correctly (in some parts it will be necessary to press harder).
- 5) Now the house is ready to play.
- 6) Children can play the xylophone, insert shapes into the prepared holes or place coloured balls on the roof.

## Návod: Dětský dřevěný domeček - Vzdělávací

- 1) Během sestavování se inspirujte obrázkem na obalu (může se lišit barva šroubků na daných místech, používejte vždy vhodnou délku do vybraného otvoru).
- 2) Doporučujeme jako první přišroubovat boční strany k základně, následně přidat přední a zadní stěnu a na závěr nechat střechu, držák a zbylé drobné části.
- 3) Vždy musí být domek stabilní a vyrovnaný.
- 4) Vždy se ujistěte, že jsou šroubky správně zašroubované (v některých částech je nutné použít sílu).
- 5) Nyní je domeček připraven na hraní.
- 6) Děti mohou hrát na xylofon, vkládat tvary do připravených otvorů či umístit barevné koule do střechy.

## Návod: Detský drevený domček – Vzdelávací

- 1) Počas zostavovania sa inšpirujte obrázkom na obale (môže sa líšiť farba skrutiek na daných miestach, používajte vždy vhodnú dĺžku do vybraného otvoru).
- 2) Odporúčame ako prvé priskrutkovať bočné strany k základni, následne pridať prednú a zadnú stranu a na záver nechať strechu, držiak a ostatné drobné časti.
- 3) Domček musí byť vždy stabilný a vyrovnaný.
- 4) Vždy sa uistite, že sú skrutky správne zaskrutkované (v niektorých častiach je nutné použiť silu).
- 5) Teraz je domček pripravený na hranie.
- 6) Deti môžu hrať na xylofón, vkladať tvary do pripravených otvorov alebo umiestniť farebné gule do strechy.

## Instrukcja obsługi: Drewniany domek dla dzieci

### – Edukacyjny

- 1) Podczas montażu kieruj się rysunkiem na opakowaniu (kolor śrubek może się różnić w danych miejscach, ale zawsze używaj odpowiedniej długości do wybranego otworu).
- 2) Radzimy zacząć od przykręcenia boków domku do podstawy. Następnie dodaj przednią i tylną ścianę, a na koniec zamontuj dach, wspornik i inne drobne części.
- 3) Dom musi być zawsze stabilny i równy.
- 4) Za każdym razem upewnij się, że śruby są prawidłowo wkręcone (w niektórych miejscach należy użyć siły).
- 5) Dom jest teraz gotowy do zabawy.
- 6) Dzieci mogą grać na ksylofonie, wkładać kształty w przygotowane otwory lub umieszczać kolorowe kulki w otworach na dachu.

## Használati útmutató: Oktató jellegű gyerek faház

- 1) Szerelje össze a faházat a csomagoláson lévő kép alapján (egyres helyeken a csavarok színe eltérő lehet, az adott nyílásba mindig a megfelelő hosszúságút használja).
- 2) Először az oldalsó falakat javasoljuk az alaphoz csavarozni, majd hozzáfogatni az első, valamint hátsó falat, legvégül a tetőt, a tartót és az egyéb apró alkatrészeket.
- 3) A házikónak mindig stabilnak és egyenesnek kell lennie.
- 4) Mindig győződjön meg róla, hogy a csavarok rendesen be vannak-e húzva (egyres részekben erősen kell becsavarni).
- 5) A ház készen is áll a játékra.
- 6) A gyerekek xilofonozhatnak, különböző formákat rakhatnak a házon található lyukakba, valamint színes golyókat helyezhetnek el a tetőn.

## Instrucțiuni: Casă de lemn pentru copii - Educațională

- 1) În timpul asamblării, lăsați-vă inspirați de imaginea de pe ambalaj (culoarea șuruburilor poate să difere în anumite locuri, folosiți întotdeauna lungimea potrivită în orificiul selectat).
- 2) Recomandăm să fixați mai întâi părțile laterale la bază, apoi să adăugați pereții din față și din spate, iar în final acoperișul, suportul și alte piese mici.
- 3) Casa trebuie să stea mereu drept și să fie stabilă.
- 4) Asigurați-vă întotdeauna că șuruburile sunt strânse corect (în unele părți va fi necesar să apăsați mai tare).

- 5) Acum casa este pregătită pentru joacă.
- 6) Copiii se pot juca la xylofon, pot introduce forme în găurile pregătite sau pot așeza bile colorate pe acoperiș.