

# Manual: Electronic Digital Temperature

## Humidity Meter

- 1) Unpack the product, slide out the battery cover on the back, and insert the battery according to the marked polarity.
- 2) In normal clock mode, the MODE button is used to toggle between the time display (the colon between the numbers flashes) and the alarm clock (the colon between the numbers does not flash).
- 3) In time mode, the ADJ button is used (short press) to switch between time display and date display (after displaying the date, the time is automatically displayed back in 4 s).
- 4) The MEMORY button is used to switch between the current temperature and the maximum/minimum measured temperature.
- 5) Press and hold the MEMORY button to clear the current max/min measured temperature.
- 6) In alarm mode, a short press of the ADJ button turns on the alarm, and another press to turn on the beep function every hour or both at once.
- 7) Below the stand on the back is a button to toggle between ° C / ° F. 8) Place the outdoor temperature probe in a shady place.

Setting the clock: In time mode, hold down the MODE button for a long time and the minutes will flash (if you are not in time mode, briefly press MODE to switch into it). You can change the time with the ADJ button (holding it will change faster). To confirm, briefly press the MODE button and switch to the clock setting. Continue until you have set the time (12 / 24h) and date display.

To set the alarm: Briefly press MODE to switch to the alarm mode and then hold down the MODE button to change the alarm. Proceed in the same way as for setting the time. After setting the alarm, it will turn on automatically (the word alarm will be above the time). To turn the alarm on / off: Switch to the alarm mode. To turn on the alarm, press the ADJ button and the word Alarm will be displayed (mode 1). Press again for the alarm to disappear and a comma dot will appear, indicating that the beep will sound every hour (mode 2). Press again to turn on both modes. To turn off the ringing alarm, just press any button.

Caution: Do not leave the main body with the display outside. To completely reset, remove the battery from the product. Do not place the outdoor temperature probe in direct sunlight. Retain the packaging for future use.

# Manuál: Meteostanice

- 1) Vybalte produkt, vysuňte kryt baterie na zadní straně a vložte do něj baterii dle vyznačené polarizace.
- 2) V normálním režimu hodin slouží tlačítko MODE k přepínání mezi zobrazením hodin (dvojtečka mezi čísly bliká) a budíku (dvojtečka mezi čísly neblinká).
- 3) V režimu hodin tlačítko ADJ slouží (krátké stlačení) k přepínání mezi zobrazením hodin a datumu (po zobrazení datumu se automaticky zobrazí hodiny zpět za 4s).
- 4) Tlačítko MEMORY slouží k přepínání mezi aktuální teplotou a maximální/minimální naměřenou teplotou.
- 5) Dlouhým přidržením tlačítka MEMORY vymažete aktuální max/min naměřenou teplotu.
- 6) V režimu budíku slouží krátké zmáčknutí tlačítka ADJ k zapnutí alarmu, zapnutí funkce pípnutí každou celou hodinu a obou funkcí najednou.
- 7) Na zadní straně pod stojánkem je tlačítko pro přepnutí mezi °C/°F. Sondu pro venkovní teplotu umístěte na stinné místo.

Nastavení hodin: V režimu hodin dlouze přidržte tlačítko MODE a rozblikají se minuty.

Tlačítkem ADJ můžete hodnotu měnit (přidržením se začne hodnota měnit rychleji).

Navolenou hodnotu potvrdíte krátkým stiskem tlačítka MODE a přepne se na nastavení hodinové hodnoty. Takto pokračujte, dokud nenastavíte zobrazení času (12/24h) a datum.

Nastavení budíku: Krátkým stisknutím MODE přepněte do zobrazení alarmu a poté dlouze podržte tlačítko MODE pro změnu alarmu. Dále pokračujte stejně jako u nastavení hodin. Po nastavení budíku se automaticky zapne (nad časem je napsáno Alarm).

Zapnutí/vypnutí budíku: Přepněte do zobrazení budíku. Pro zapnutí budíku se zmáčkněte tlačítko ADJ a zobrazí se nápis Alarm, dalším stisknutím zmizí a zobrazí se tečka s čárkami, která signalizuje zapnuté pípnutí každou hodinu. Dalším stisknutím se zapnou obě funkce.

Pro vypnutí zvonícího budíku stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko.

Upozornění: Nenechávejte hlavní část s displejem venku. Pro úplné resetování vyjměte baterii z produktu. Neumíst'ujte sondu pro venkovní teplotu na přímé slunce. Obal ponechte pro budoucí potřebu.

## Instrukcja: Stacja meteo

- 1) Rozpakuj produkt, wysuń pokrywę baterii z tyłu i włóż baterię zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
- 2) W normalnym trybie zegara przycisk MODE służy do przełączania między wyświetlaczem zegara (dwukropek między cyframi miga) a budzikiem (dwukropek między liczbami nie miga).
- 3) W trybie zegara przycisk ADJ jest używany (krótkie naciśnięcie) do przełączania między zegarem a wyświetlaniem daty (po wyświetleniu daty zegar jest automatycznie wyświetlany z powrotem w 4s).
- 4) Przycisk MEMORY służy do przełączania między aktualną temperaturą a maksymalną/minimalną zmierzoną temperaturą.
- 5) Przytrzymaj długo przycisk MEMORY, aby wymazać bieżącą zmierzoną temperaturę maks./min.
- 6) W trybie alarmowym krótkie naciśnięcie przycisku ADJ służy do włączania alarmu, włączania funkcji sygnału dźwiękowego co godzinę i obu funkcji jednocześnie.
- 7) Z tyłu, pod podstawką, znajduje się przycisk do przełączania między °C/°F. Umieść sondę temperatury zewnętrznej w zacienionym miejscu.

### Ustawienie godziny:

W trybie zegara przytrzymaj przycisk MODE przez dłuższą chwilę aż minuty zaczną migać. Użyj przycisku ADJ, aby zmienić wartość (przytrzymaj, aby szybciej zmienić wartość).

Potwierdź wybraną wartość, naciskając krótko przycisk MODE i przełącz się na ustawienie wartości godzinowej. Kontynuuj w ten sposób, aż ustawisz czas (12/24h) i wyświetlenie daty.

Ustawienie budzika: Naciśnij krótko MODE, aby przełączyć się na wyświetlacz alarmu, a następnie przytrzymaj przycisk MODE przez dłuższą chwilę, aby zmienić alarm. Następnie kontynuuj tak jak w przypadku ustawień zegara. Po ustawieniu alarmu włącza się automatycznie (powyżej czasu, w którym jest napisany Alarm).

### Włączenie/wyłączenie budzika:

Przełącz na widok alarmu. Aby włączyć alarm, naciśnij przycisk ADJ, a pojawi się napis alarm, następnym naciśnięciem zniknie i pojawi się kropka z przecinkami, wskazująca, że sygnał dźwiękowy jest włączony co godzinę. Naciśnij ponownie, aby włączyć obie funkcje. Aby wyłączyć alarm dzwonka, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

Ostrzeżenie: Nie zostawiaj głównej części z wyświetlaczem na zewnątrz. Aby całkowicie zresetować, wyjmij baterię z urządzenia. Nie umieszczaj sondy do temperatury zewnętrznej w bezpośrednim świetle słonecznym. Pozostaw opakowanie do wykorzystania w przyszłości.



## Használati utasítás: Meteorológiai állomások

- 1) Csomagolja ki a terméket, csúsztassa ki az elemtartó fedelét a hátoldalon, és helyezze be az elemet a megjelölt polaritásnak megfelelően.
- 2) Normál óra módban a MODE gombbal lehet váltani az óra kijelzése (a számok között lévő kettőspont villog) és az ébresztőóra (a számok közötti kettőspont nem villog) között.
- 3) Óra módban az ADJ gombbal (rövid megnyomással) lehet váltani az óra és a dátum kijelzése között (a dátum kijelzése után 4 másodperc múlva az óra automatikusan újra kijelzésre kerül).
- 4) A MEMORY gomb az aktuális hőmérséklet és a mért maximum/minimális hőmérséklet közötti váltáshoz használható.
- 5) Nyomja meg és tartsa lenyomva a MEMORY gombot az aktuális max/min mért hőmérséklet törléséhez.
- 6) Ébresztési módban az ADJ gomb rövid megnyomása bekapcsolja az ébresztőt, óránként bekapcsolja a hangjelzést, és mindkét funkciót egyszerre.
- 7) A hátoldalon, az állvány alatt található egy gomb a °C / °F közötti váltáshoz.

Helyezze a külső hőmérséklet érzékelőt árnyékos helyre.

**Órabeállítás:** Óra módban tartsa lenyomva a MODE gombot hosszan, és villogni kezdenek a percek. Az értéket az ADJ gombbal módosíthatja (ha lenyomva tartja a gombot, az érték módosítása gyorsabban indul el). A kiválasztott érték megerősítéséhez nyomja meg röviden a MODE gombot, és váltson át az óra érték beállítására. Folytassa mindaddig, amíg be nem állítja az időt (12/24h) és a dátumkijelzést.

**Ébresztőóra beállítások:** Nyomja meg röviden a MODE gombot, hogy átváltson az ébresztési képernyőre, majd tartsa lenyomva a MODE gombot az ébresztés megváltoztatásához. A továbbiakban ugyanúgy járjon el, mint az óra beállításánál. Az ébresztés beállítása után az automatikusan bekapcsol (Riasztás az idő fölé van írva).

**Az ébresztő be/ki kapcsolása:** Váltson ébresztőóra nézetre. Az ébresztés bekapcsolásához nyomja meg az ADJ gombot, és megjelenik az Alarm (Riasztás), a gomb ismételt megnyomásával eltűnik, és egy vessző jelenik meg, jelezve, hogy óránként sípol. Nyomja meg ismét a gombot mindkét funkció bekapcsolásához. A csengő riasztás kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg bármelyik gombot.

**Figyelmeztetés:** Ne hagyja kint a termék fő részét, melyen a kijelző található. A teljes visszaállításhoz vegye ki az elemeket a termékből. Ne tegye ki a kültéri hőmérséklet érzékelőt közvetlen napfénynek. A csomagolást hagyja meg későbbi használatra.

## Instrucțiuni: Stație meteorologică

- 1) Despachetați produsul, glisați capacul bateriei de pe spate și introduceți bateria conform polarității marcate.
- 2) În modul normal de ceas, butonul MODE este folosit pentru a comuta între afișajul orei (două puncte între cifre clipesc) și ceasul de alarmă (două puncte între cifre nu clipesc).
- 3) În modul de timp, butonul ADJ este folosit (apăsare scurtă) pentru a trece între afișajul orei și afișajul datei (după afișarea datei, ora este afișată automat înapoi în 4 secunde).
- 4) Butonul MEMORY este folosit pentru a trece între temperatura actuală și temperatura maximă/minimă măsurată.
- 5) Apăsați și mențineți apăsat butonul MEMORY pentru a șterge temperatura actuală maximă/minimă măsurată.
- 6) În modul de alarmă, o apăsare scurtă a butonului ADJ activează alarma, iar o altă apăsare activează funcția de bip la fiecare oră sau ambele la unison.
- 7) Sub suportul din spate se află un buton pentru comutarea între ° C / ° F. Plasați sonda de temperatură pentru exterior într-un loc umbros.

Setarea ceasului: În modul de timp, țineți apăsat butonul MODE și minutele vor clipi (dacă nu sunteți în modul de timp, apăsați în mod scurt MODE pentru a trece la el). Puteți schimba ora cu butonul ADJ (ținerea lui va schimba mai rapid). Pentru a confirma, apăsați în mod scurt butonul MODE și treceți la setarea ceasului. Continuați până când ați setat ora (12/24h) și afișajul datei.

Pentru a seta alarma: Apăsați în mod scurt MODE pentru a trece la modul de alarmă și apoi țineți apăsat butonul MODE pentru a schimba alarma. Procedeați în același mod ca pentru setarea ceasului. După ce ați setat alarma, ea se va porni automat (cuvântul "alarmă" va fi deasupra orei). Pentru a porni/opri alarma: Comutați în modul de alarmă. Pentru a porni alarma, apăsați butonul ADJ și cuvântul "Alarmă" va fi afișat (modul 1). Apăsați din nou pentru ca alarma să dispară și să apară un punct, indicând că bipul va suna la fiecare oră (modul 2). Apăsați din nou pentru a activa ambele moduri. Pentru a opri alarma sonoră, apăsați oricare dintre butoane.

Atenție: Nu lăsați corpul principal cu afișajul în exterior. Pentru a reseta complet, scoateți bateria din produs. Nu plasați sonda de temperatură pentru exterior în lumina directă a soarelui. Păstrați ambalajul pentru utilizare ulterioară.