



## Manual: Frog Game

- 1) Remove the cover at the bottom of the product and insert 3x AA batteries - make sure the polarity is correct. Then place the cover back and secure it with a screw.
- 2) There are suction cups at the bottom to fix the product on the table.
- 3) Press the button on the side of the product to turn on the game. You can choose a lighter or harder game.
- 4) You can select the volume with the second button on the side.
- 5) When you hear the jingle sound, select the language by tapping the frog with a hammer.
- 6) After starting the game, you must always tap the frog that lights up.
- 7) One round lasts half a minute, and the task is to hit as many frogs as possible. The number of hit frogs is always shown on the display and the number of lives lights up below the display. If you run out of lives, the game ends. Each lit light means 2 lives (6 in total).
- 8) The button at the bottom left starts the song and pauses the game. To restart the game, tap on any frog or on the button at the bottom right. This button is also used to pause the game.



## Návod: Hra – Žabáci

- 1) Sejměte kryt na spodní části produktu a vložte 3xAA baterie – dbejte na správnou polaritu. Poté kryt přiložte a zajistěte šroubkem.
- 2) Na spodní straně jsou přísavky k ukotvení produktu na stole.
- 3) Hru zapnete tlačítkem na straně produktu. Můžete zvolit lehčí, anebo těžší hru.
- 4) Druhým tlačítkem na straně můžete zvolit hlasitost.
- 5) Po zaznění znělky vyberte jazyk klepnutím kladívkem na žabu.
- 6) Po spuštění hry musíte vždy klepnout na žabu, která se rozsvítila.
- 7) Jedno kolo trvá půl minuty a úkolem je trefit co největší počet žab. Počet trefených žab se vždy ukazuje na displeji a pod displejem svítí počet životů. Pokud životy vyčerpáte, hra končí. Každé rozsvícené světlo znamená 2 životy (celkem 6).
- 8) Tlačítkem vlevo dole se spustí písnička a zároveň se hra pozastaví. Pro opětovné spuštění hry klepněte na kteroukoliv žabu, anebo na tlačítko vpravo dole. Toto tlačítko slouží také pro pozastavení hry.



## Instrukcja: Gra – Złap żabkę

- 1) Zdejmij pokrywę na spodzie produktu i włóż 3 baterie AA - upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Następnie załóż pokrywę i zabezpiecz ją śrubką.
- 2) Na spodzie znajdują się przyssawki do mocowania produktu na stole.
- 3) Naciśnij przycisk z boku produktu, aby włączyć grę. Możesz wybrać łatwiejszą lub trudniejszą grę.
- 4) Możesz wybrać poziom głośności za pomocą drugiego przycisku znajdującego się z boku.
- 5) Kiedy zabrzmie melodia, wybierz język, stukając w żabę młotkiem.

- 6) Po uruchomieniu gry należy zawsze dotknąć świecącej się żaby.
- 7) Jedna runda trwa pół minuty, a twoim zadaniem jest trafienie jak największej liczby żab. Liczba trafionych żab jest zawsze pokazywana na wyświetlaczu, a pod wyświetlaczem zapala się liczba żyć. Jeśli wykorzystasz wszystkie życia, gra się kończy. Każde zapalone światło oznacza 2 życia (w sumie 6).
- 8) Przycisk w lewym dolnym rogu włącza piosenkę i jednocześnie zatrzymuje grę. Aby ponownie uruchomić grę, dotknij dowolnej żaby lub przycisku w prawym dolnym rogu. Ten przycisk służy również do wstrzymywania gry.

## Használati útmutató: Békák – játék

- 1) Vegye le a fedőlapot a termék aljáról, és helyezzen be 3x AA elemet – ügyeljen a megfelelő pozícióra. Ezután csavarozza vissza a fedőlapot.
- 2) Az aljzaton tapadókorongok találhatóak, amelyek a terméket az asztalhoz rögzítik.
- 3) A játék bekapcsolásához nyomja meg a termék oldalán található gombot. Könnyebb és nehezebb nehézségi szintek között választhat.
- 4) A hangerő a termék oldalán található másik gombbal szabályozható.
- 5) A csilingelés megszólalása után válassza ki a nyelvet úgy, hogy a kalapáccsal békára üt.
- 6) A játék elindítása után mindig az éppen világító békára kell meg rácsapni.
- 7) Egy kör fél percig tart, és a feladat minél több békát eltalálni. Az eltalált békák száma mindig megjelenik a kijelzőn, az életek számával együtt. Ha elfogynak az életek, a játék véget ér. Minden világító fény 2 életet jelent (összesen 6-ot).
- 8) A bal alsó sarokban lévő gomb elindítja a dalt, és ekkor a játék szünetel. Az újraindításhoz érintse meg bármelyik békát vagy a jobb alsó sarokban található gombot. Ez a gomb a játék megállítására is szolgál.

## Manual: Jocul cu broaște

- 1) Îndepărtați capacul de la partea de jos a produsului și introduceți 3x baterii tip AA - asigurați-vă că polaritatea este corectă. Apoi puneți capacul la loc și fixați-l cu un șurub.
- 2) Există ventuze în partea de jos pentru a fixa produsul pe masă.
- 3) Apăsați butonul de pe lateralul produsului pentru a porni jocul. Puteți alege un joc mai ușor sau mai dificil.
- 4) Puteți selecta volumul cu al doilea buton de pe lateral.
- 5) Când auziți sunetul de cântec, selectați limba lovind broasca cu un ciocan.
- 6) După pornirea jocului, trebuie să loviți întotdeauna broasca care se aprinde.
- 7) O rundă durează jumătate de minut, iar scopul este de a lovi cât mai multe broaște posibil. Numărul de broaște lovite este afișat mereu pe ecran, iar numărul de vieți se aprinde sub ecran. Dacă rămâneți fără vieți, jocul se încheie. Fiecare lumină aprinsă reprezintă 2 vieți (6 în total).
- 8) Butonul din partea de jos, în stânga, pornește melodia și pune jocul pe pauză. Pentru a reporni jocul, loviți orice broască sau butonul din partea de jos, în dreapta. Acest buton este, de asemenea, folosit pentru a pune jocul pe pauză.