

Manual: Pavement concrete mold 30x30cm

- 1) First remove an adequate amount of clay from your chosen area and level the surface before placing the mold and filling it with concrete. You can later use this clay to fill any empty space.
- 2) Prepare the concrete mix. Be careful not to make the concrete too thin.
- 3) Insert the mold with the narrower part facing downwards.
- 4) Use the spatula to fill any possible cavity and then smooth the surface with it.
- 5) Remove the mold after a few minutes and smooth the concrete edges with a trowel until you are satisfied with the look.
- 6) Now position the mold again so that it is perfectly connecting to the completed section and continue this process until your project is completed.
- 7) Rinse the mold immediately after use to prevent the concrete from hardening in it.

Návod: Forma na betonové chodníky 30x30cm

- 1) Odstraňte adekvátní množství hlíny a vyrovnejte povrch před plněním betonem. Odstraněnou hlínu můžete poté použít na zaplnění prostoru, který zůstal nezaplněný.
- 2) Připravte si směs z betonu. Dbejte opatrnosti, aby nebyl beton moc řídký.
- 3) Vložte do vyhloubeného otvoru formu užší částí směrem dolů.
- 4) Použijte lopatku k vyplnění každé dutiny a k následnému uhlazení povrchu.
- 5) Vyjměte formu po několika minutách a vyhladte betonové hrany hladítkem, dokud nebude dosaženo požadovaného vzhledu.
- 6) Umístěte formu tak, aby přiléhala k dokončenému úseku a pokračujte v tomto procesu až do dokončení vašeho projektu.
- 7) Po použití formu hned opláchněte, aby nedošlo k zatvrdnutí betonu.



Návod: Forma na betónové chodníky 30x30cm

- 1) Odstráňte adekvátne množstvo hliny a vyrovnajte povrch pred plnením betónom.
Odstránenú hlinu môžete potom použiť na zaplnenie priestoru, ktorý zostal nezaplnený.
- 2) Pripravte si zmes z betónu. Buďte opatrný, aby nebol betón príliš riedky.
- 3) Vložte do vyhlbeného otvoru formu užšou časťou smerom dolu.
- 4) Použite lopatku k vyplneniu každej dutiny a k následnému uhladeniu povrchu.
- 5) Vyberte formu po niekoľkých minútach a vyhladíte betónové hrany hladítkom, pokiaľ nebude dosiahnutý požadovaný vzhľad.
- 6) Umiestnite formu tak, aby priliehala k dokončenému úseku a pokračujte v tomto procese až do skončenia projektu.
- 7) Po použití formy, ju hneď opláchnite, aby nedošlo k zatvrdnutiu betónu.



Instrukcja obsługi: Forma do betonowych chodników 30x30cm

- 1) Usuń odpowiednią ilość ziemi i wyrównaj powierzchnię przed wypełnieniem betonem. Potem możesz użyć odłożoną ziemię, aby wypełnić pustą przestrzeń.
- 2) Przygotuj mieszankę betonową. Uważaj, aby beton nie był zbyt rzadki.
- 3) Do przygotowanego zagłębienia włóż formę węższą częścią skierowaną w dół.
- 4) Użyj łopatkę, aby wypełnić każdą wnękę, a następnie wygładzić powierzchnię.
- 5) Po kilku minutach wyjmij formę i wygładź krawędzie betonu za pomocą kielni do uzyskania pożądanego wyglądu.
- 6) Ustaw formę tak, aby przylegała do ukończonej sekcji i kontynuuj ten proces, aż projekt zostanie ukończony.
- 7) Oplucz formę natychmiast po użyciu, aby zapobiec stwardnieniu betonu.

Használati útmutató: Forma beton járda készítéshez 30x30cm

- 1) Távolítsa el megfelelő mennyiségű földet, és a betonozás előtt simítsa el a felületet. Az eltávolított föld a későbbiekben a kitöltetlen helyek visszaszórásához alkalmas.
- 2) Keverje be a betont. Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl folyékony.
- 3) Helyezze a formát a kiásott nyílásba, a keskenyebb része legyen lent.
- 4) A lapát segítségével töltse ki az egyes üregeket, majd simítsa el a felületet.
- 5) Pár perc múlva távolítsa el a formát, majd a simítókanál segítségével egyengesse el a beton éleit, amíg el nem éri a kívánt megjelenést.
- 6) Helyezze a formát a már befejezett rész közvetlen közelébe, és folytassa a folyamatot, míg az egész felület el nem készül.
- 7) Használat után azonnal öblítse le a formát, hogy megakadályozza a beton megszilárdulását.

Manual: Formă pentru beton trotuar 30x30 cm

- 1) În primul rând, îndepărtați o cantitate adecvată de lut din zona aleasă și nivelati suprafața înainte de a plasa forma și a o umple cu beton. Mai târziu puteți utiliza acest lut pentru a umple eventualele spații goale.
- 2) Pregătiți amestecul de beton. Aveți grijă să nu faceți betonul prea subțire.
- 3) Introduceți forma cu partea mai îngustă orientată în jos.
- 4) Utilizați spatula pentru a umple orice cavitate posibilă și apoi neteziți suprafața cu ea.
- 5) Îndepărtați forma după câteva minute și neteziți marginile betonului cu o mistrie până când sunteți mulțumit de aspect.
- 6) Poziționați acum forma din nou astfel încât să se conecteze perfect la secțiunea finalizată și continuați acest proces până când proiectul este finalizat.
- 7) Clătiți imediat forma după utilizare pentru a preveni întărirea betonului în ea.