



## Manual: Wall Cable Trunking

- 1) Stick on flat, dry, and smooth surfaces only.
- 2) It is important to choose properly the location for the bar so that all necessary cables can be clamped in it.
- 3) Slide out and detach the two parts of the bar from each other.
- 4) Peel off the stickers and stick them at a to both sides of the back of the bar and smooth out.
- 5) Then remove the protective layers of stickers and stick the back of the bar to the chosen place.
- 6) Leave for a few hours, then clamp the cables into the bar – at the top and bottom.
- 7) Finally, slide the front of the bar on.



## Návod: Lišta na kabely

- 1) Lepte pouze na rovné, suché a hladké povrchy.
- 2) Je důležité správně vybrat umístění lišty tak, aby do ní potřebné kabely bylo možno upnout.
- 3) Vysuňte a rozpojte od sebe dvě části lišty.
- 4) Sloupněte samolepky a připevněte je v přiměřeném rozestupu na zadní stranu lišty, uhladíte.
- 5) Poté odstraňte ochranné vrstvy samolepek a nalepte zadní část lišty na vámi vybrané místo.
- 6) Nechte několik hodin bez zátěže. Poté do lišty upněte kabely – v horní a dolní části.
- 7) Nakonec nasuňte přední část lišty.



## Instrukcja: Listwa na kable

- 1) Nakładać tylko na płaskie, suche i gładkie powierzchnie.
- 2) Ważne jest, aby wybrać właściwe położenie listwy, tak aby można było zamocować w niej potrzebne kable.
- 3) Wysuń i rozłącz obie części listwy.
- 4) Odklej naklejki i przyklej je w odpowiednich odstępach na tylnej stronie listwy, a następnie wygładź.
- 5) Usuń warstwy ochronne z naklejek i przyklej tylną część listwy w wybranym przez siebie miejscu.
- 6) Pozostaw na kilka godzin bez obciążenia. Następnie zamocuj kable w listwie - w górnej i dolnej części.

- 7) Na koniec wsuń przednią część listwy.

## **Használati útmutató: Kábel takaró**

- 1) Csak egyenes, száraz és sima felületekre ragassza.
- 2) Fontos, hogy helyesen válassza ki a takaró helyét, hogy a szükséges kábeleket bele lehessen szorítani.
- 3) Csúsztassa szét és válassza el egymástól a termék két részét.
- 4) Húzza le a matricákat, és rögzítse őket a takaró hátuljára megfelelő távolságban, majd simítsa el.
- 5) Ezután távolítsa el a matricák védőrétegeit, és ragassza a takaró hátulját a kiválasztott helyre.
- 6) Hagyja pár órán át terhelés nélkül. Ezután rögzítse a kábeleket a termékben – felül és alul.
- 7) Végül csúsztassa rá a takaró elejét.

## **Manual: Canale pentru cabluri pe perete**

- 1) Lipiți doar pe suprafețe plane, uscate și netede.
- 2) Este important să alegeți corespunzător locația barei astfel încât toate cablurile necesare să poată fi fixate în ea.
- 3) Glisați și separați cele două părți ale barei una de cealaltă.
- 4) Dezlipiți etichetele și lipiți-le pe ambele părți ale spatei barei și neteziți.
- 5) Apoi îndepărtați straturile de protecție ale etichetelor și lipiți spatele barei în locul ales.
- 6) Lăsați timp de câteva ore, apoi fixați cablurile în bară - în partea de sus și în partea de jos.
- 7) În final, glisați partea frontală a barei.