



Manual: Drill Free Stainless Steel Caddy

- 1) Before sticking it on the wall, thoroughly clean the surface, dry it and make sure that the selected area is flat and smooth.
- 2) First, position the shelf on the wall to see if it fits there well.
- 3) Then remove the protective foil from the adhesive rectangle and stick it to the chosen place.
- 4) Before sticking, make sure that the rectangle is not upside down and you are sticking it straight.
- 5) Carefully smooth the sticker and then attach the shelf.
- 6) Do not load for the first 12 hours.
- 7) You can use the shelf for cosmetic products or other small items.
- 8) Always spread the items all over the shelf - Do not load only one side of the shelf, fall over.



Návod: Nerezová nalepovací polička

- 1) Před nalepením plochu důkladně očistěte, osušte a ujistěte se, že vybrané místo je rovné, čisté a hladké.
- 2) Nejprve si zkuste poličku umístit do Vámi zvolené polohy, zda vám tak vyhovuje.
- 3) Poté z lepícího obdélníku sejměte ochrannou fólii a nalepte jej na zvolené místo.
- 4) Před nalepením se ujistěte, že obdélník nemáte obráceně a lepíte ho rovně.
- 5) Důkladně uhladte a poté nasadte poličku.
- 6) Nechejte polici prvních 12 hodin bez jakékoli zátěže.
- 7) Polici poté můžete použít třeba na kosmetické produkty.
- 8) Produkty vždy pokládejte na poličku rovnoměrně.
- 9) Nezatěžujte pouze jednu stranu police, mohla by se převrátit.



Instrukcja: Przyklejana półka ze stali

nierdzewnej

- 1) Przed przyklejeniem należy dokładnie oczyścić i wysuszyć powierzchnię oraz upewnić się, że wybrane miejsce jest płaskie, czyste i gładkie.
- 2) Najpierw spróbuj umieścić półkę w wybranej pozycji, aby sprawdzić, czy ci odpowiada.
- 3) Następnie usuń folię ochronną z samoprzylepnego prostokąta i przyklej go w wybranym miejscu.
- 4) Przed przyklejeniem upewnij się, że prostokąt nie jest odwrócony do góry nogami i przyklejasz go równo.
- 5) Dokładnie wygładź, a następnie przymocuj półkę.
- 6) Przez pierwsze 12 godzin należy pozostawić półkę bez obciążenia.
- 7) Półkę można następnie wykorzystać na przykład na kosmetyki.
- 8) Przedmioty należy zawsze rozmieszczać na półce równomiernie.
- 9) Nie należy obciążać tylko jednej strony półki, ponieważ może się ona przechylić.

Használati útmutató: Öntapadós rozsdamentes acélpolc

- 1) Ragasztás előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a felületet, ahova rakni szeretné a polcot, és győződjön meg arról, hogy a kiválasztott terület sík, tiszta és sima.
- 2) Először próbálja meg a polcot a kiválasztott pozícióba helyezni, hogy lássa, megfelel-e a helyzete.
- 3) Ezután távolítsa el a védőfóliát a ragasztóról, és ragassza fel a kiválasztott helyre.
- 4) Ragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a téglalap nincs fejjel lefelé, és hogy egyenesen ragasztja.
- 5) Alaposan simítsa el, majd rögzítse a polcot.
- 6) Hagyja terhelés nélkül az első 12 órában.
- 7) A polcot például a szépségápolási termékek elhelyezésére használhatja.
- 8) A termékeket mindig egyenletesen helyezze el.
- 9) Ne terhelje csak az egyik oldalt, mert a polc felborulhat.

Instrucțiuni: Raft adeziv din oțel inoxidabil

- 1) Înainte de a-l lipi pe perete, curățați cu atenție suprafața, uscați-o și asigurați-vă că zona selectată este plată și netedă.
- 2) Mai întâi, poziționați raftul pe perete pentru a vă asigura că se potrivește bine acolo.
- 3) Apoi îndepărtați folia de protecție de pe dreptunghiul adeziv și lipiți-l în locul ales.
- 4) Înainte de a lipi, asigurați-vă că dreptunghiul nu este invers și îl lipiți drept.
- 5) Neteziți cu grijă autocolantul și apoi atașați raftul.
- 6) Nu încărcăți timp de primele 12 ore.
- 7) Puteți utiliza raftul pentru produse cosmetice sau alte obiecte mici.
- 8) Întotdeauna distribuiți obiectele pe întreg raftul - Nu încărcăți doar o parte a raftului, pentru a evita căderea acestuia.