

## Manual: Adhesive shelf for small items

**Instructions:** Before sticking, make sure that the surface is sufficiently clean, dry, and smooth. Remove the protective films from the adhesive rectangles and stick them to the selected place, making sure there are no bubbles under the stickers. Ensure that the adhesive hooks are level and at the required distance. The shelf can also be attached using screws. Allow the shelf to sit without any load for at least 7 hours before use.

## Návod: Cestovní stolek do auta s držákem

**Návod na použití:** Před nalepením se ujistěte, že je povrch dostatečně čistý, suchý a hladký. Sejměte ochranné folie z lepících obdélníků a nalepte na vybrané místo tak, aby nebyly pod samolepkami bubliny. Ujistěte se, že jsou samolepící háčky v rovině a v potřebné vzdálenosti. Poličku lze také přichytit pomocí šroubků. Před použitím nechte poličku alespoň 7 hodin bez zátěže.

## Instrukcja: Półka na przybory do montażu na ścianie

**Instrukcje:** Przed przyklejeniem upewnij się, że powierzchnia jest wystarczająco czysta, sucha i gładka. Zdejmij folie ochronne z prostokątów kleju i przyklej je w wybrane miejsce, upewniając się, że nie ma bąbli pod naklejkami. Upewnij się, że haczyki samoprzylepne są równo i w odpowiedniej odległości. Półkę można również przymocować za pomocą śrub. Przed użyciem pozostaw półkę co najmniej przez 7 godzin bez obciążenia.

## Használati útmutató: Öntapadós polc kis tárgyakhoz

**Használati utasítás:** Mielőtt felragasztaná, győződjön meg róla, hogy a felület elég tiszta, száraz és sima-e. Vegye le az öntapadós téglalapokról a védőfóliát, és ragassza fel őket a kiválasztott helyre úgy, hogy nincsenek buborékok a matricák alatt. Bizonyosodjon meg róla, hogy az öntapadós akasztók egy síkban vannak és megfelelő távolságban vannak egymástól. A polcot szintén lehet rögzíteni csavarok segítségével. Használat előtt hagyja a polcot legalább 7 órán keresztül terhelés nélkül.

## Instrucțiuni: Raft adeziv pentru obiecte mici

**Instrucțiuni:** Înainte de lipire, asigurați-vă că suprafața este suficient de curată, uscată și netedă. Îndepărtați foliile de protecție de pe dreptunghiurile adezive și lipiți-le în locul selectat, asigurându-vă că nu există bule sub autocolante. Asigurați-vă că cârligele adezive sunt la același nivel și la distanța necesară. Raftul poate fi, de asemenea, fixat cu șuruburi. Lăsați raftul să stea fără nicio încărcătură cel puțin 7 ore înainte de utilizare.