

Manual: Mosaic on a Grid

Instructions: First, level and repair the surface to which you will apply the mosaic. Apply adhesive in a thin layer (approx. 5 mm) using a trowel to a flat and primed wall, then comb it with a notched trowel. Place the mosaic tile and press it with a wooden or plastic board. Immediately wipe off any excess adhesive protruding from the joints and, if necessary, scrape the joints. Meanwhile, repeatedly check the horizontal alignment of the row using a spirit level. While the adhesive is still moist, you can correct any irregularities.

Návod: Mozaika na mřížce

Návod: Nejdříve vyrovnejte a vyspravte povrch, na který budete mozaiku aplikovat. Naneste lepidlo v tenké vrstvě (cca 5 mm) hladítkem na rovnou a základním nátěrem opatřenou stěnu a „učešte“ ji ozubenou stěrkou. Položte mozaikovou obkládačku a přitlačte ji dřevěnou nebo plastovou deskou. Zbytky lepidla vyčnívající ze spár okamžitě otřete a případně spáry vyškrábejte. Mezitím opakovaně kontrolujte pomocí vodováhy vodorovný průběh řady – dokud je lepidlo ještě vlhké, můžete případně nerovnosti opravit.

Instrukcja: Mozaika na Kratce

Instrukcje: Najpierw wyrównaj i napraw powierzchnię, na którą będziesz nakładać mozaikę. Nałóż klej w cienkiej warstwie (około 5 mm) za pomocą gładzika na płaską i podkładem gruntującą ścianę, a następnie rozczesz go ząbkowanym gładzikiem. Połóż płytkę mozaiki i dociskaj ją drewnianą lub plastikową deską. Natychmiast usuń wszelkie nadmiarowe klej pozostający na złączach i, jeśli to konieczne, zadrappuj złącza. W międzyczasie wielokrotnie sprawdzaj poziome ustawienie rzędu za pomocą poziomnicy. Dopóki klej jest jeszcze wilgotny, możesz skorygować ewentualne nierówności.

Használati útmutató: Mozaik a Rácson

Utasítások: Először egyenlítse ki és javítsa ki a felületet, amelyre fel fogja helyezni a mozaikot. Vigyen fel ragasztót vékony rétegben (kb. 5 mm) simítóval egy sík és előkészített falra, majd fésülje el fogazott simítóval. Helyezze el a mozaik csempét, és nyomja meg egy fa vagy műanyag lappal. Azonnal törölje le a fugákba kiálló felesleges ragasztót, és szükség esetén kaparja ki a fugákat. Eközben többször ellenőrizze a sor vízszintes egyenességét vízmértékkel. Amíg a ragasztó még nedves, ki lehet igazítani az esetleges egyenetlenségeket.

Instrucțiuni: Mozaic pe Grilă

Instrucțiuni: Mai întâi, nivelati și reparați suprafața pe care veți aplica mozaicul. Aplicați adezivul într-un strat subțire (aproximativ 5 mm) folosind o spatulă pe o perete neted și grunduit, apoi pieptănați-l cu o gletieră zimțată. Așezați placa de mozaic și apăsați-o cu o placă de lemn sau plastic. Ștergeți imediat orice adeziv în exces care iese din rosturi și, dacă este necesar, zgâriați rosturile. Între timp, verificați de mai multe ori alinierea orizontală a rândului cu un nivel cu bulă. În timp ce adezivul este încă umed, puteți corecta orice neregularități.