

Manual: Baby Bath Toy

- 1) Unscrew the battery cover at the bottom of the toy.
- 2) Insert 3xAAA batteries, place the battery cover back and secure the screws. Make sure the polarity is correct.
- 3) Before placing in water, make sure that the cover is sufficiently tightened, and the seal is not deformed.
- 4) The toy switches on automatically by placing it on the water surface.

Návod: Veselá hračka do vany

- 1) Odšroubujte kryt na baterie povolením šroubků ve spodní části hračky.
- 2) Vložte 3xAAA baterie do prostoru určeného pro ně, přiložte kryt na baterie a zajistěte šroubky. Dbejte na správnou polaritu.
- 3) Před položením do vody se ujistěte, že je kryt dostatečně utažený a těsnění není deformované.
- 4) Hračka se automaticky spustí položením na hladinu vody.

Instrukcja: Wesóła zabawka do wanny

- 1) Zdejmij pokrywę baterii, odkręcając śrubki znajdujące się w dolnej części zabawki.
- 2) Włóż baterie 3xAAA w przeznaczone dla nich miejsce, załóż pokrywę baterii i zabezpiecz ją śrubkami. Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa.
- 3) Przed włożeniem zabawki do wody upewnij się, że pokrywa jest dostatecznie dokręcona, a uszczelka nie jest zdeformowana.
- 4) Zabawka uruchomi się automatycznie po umieszczeniu jej na powierzchni wody.

Használati útmutató: Vidám játék a fürdőkádban

- 1) Csavarozza le az elemtartó fedelét a játék alján található csavarok meglazításával.
- 2) Helyezze be a 3xAAA elemet a megfelelő helyre, helyezze vissza az elemtartó fedelét és rögzítse a csavarokat. Győződjön meg arról, hogy a polaritás megfelelő.

- 3) Vízbe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a burkolat kellően meg van húzva, és a tömítés nem deformálódott.
- 4) A játék automatikusan elindul, ha a víz felszínére helyezi.

Manual: Jucărie de baie pentru bebeluși

- 1) Desfaceți capacul bateriei la partea de jos a jucăriei.
- 2) Introduceți 3 baterii AAA, așezați capacul bateriei la loc și strângeți șuruburile. Asigurați-vă că polaritatea este corectă.
- 3) Înainte de a o pune în apă, asigurați-vă că capacul este suficient de strâns și etanșitatea nu este deformată.
- 4) Jucăria se activează automat prin a o așeza pe suprafața apei.