

Manual: Sock Aid

- 1) Connect the two parts of the handle, also slide the two parts of the tool into each other.
- 2) Place the sock (inside out) on the upper side of the tool, hold the product by the hook with the handle and place it on the ground.
- 3) Simply put on the sock and hold the product by the hook with the handle.
- 4) The handle also serves for taking off socks and as a shoehorn.

Návod: Navlékač ponožek

- 1) Spojte dvě části držátka a také do sebe zasuňte obě části navlékače.
- 2) Ponožku nasadte naruby na horní stranu navlékače, držátkem uchopte produkt za háček a položte jej na zem.
- 3) Ponožku si jednoduše oblékněte a držátkem stále přidržujte produkt za háček.
- 4) Držátko také slouží na sundávání ponožek a jako obouvací lžíce.

Instrukcja: Przyrząd do zakładania skarpetek

- 1) Połącz dwie części uchwytu, a także wsuń dwie części pomocnika do siebie.
- 2) Przewróć skarpetkę na lewą stronę i nałóż na górną stronę pomocnika. Przy pomocy uchwytu złap produkt za haczyk i połóż na ziemi.
- 3) W ten sposób bardzo łatwo ubierzesz skarpetkę a dzięki uchwytowi przytrzymasz produkt za haczyk.
- 4) Uchwyt służy również do zdejmowania skarpetek, ale i jako łyżka do butów.

Használati útmutató: Zokni felhúzó

- 1) Kapcsolja össze a nyél elemeit és a felhúzó két részét is.
- 2) Helyezze a kifordított zoknit a felhúzó felső részére, fogja meg a fogantyúval, és helyezze a talajra.
- 3) Könnyedén vegye fel a zoknit, a terméket folyamatosan tartsa a nyél segítségével.
- 4) A nyél zokni lehúzására is szolgál, valamint cipőkanálként is használható.

Manual: Ajutor pentru șosete

- 1) Conectați cele două părți ale mânerului, de asemenea, glisați cele două părți ale instrumentului una în cealaltă.
- 2) Așezați șoseta (pe dos) pe partea superioară a instrumentului, țineți produsul de cârlig cu mânerul și plasați-l pe podea.
- 3) Pur și simplu îmbrăcați șoseta și țineți produsul de cârlig cu mânerul.
- 4) Mânerul servește și pentru a da jos șosetele și ca o lăcuță pentru pantofi.