



Manual: Double-sided Water Shower Head

- 1) Screw the head onto the shower hose and make sure it seals properly.
- 2) To change the nozzle style, tilt the shower head.
- 3) The side with stronger nozzles can be used together with a shampoo or body wash dispenser. Just unscrew the lid to the "OFF" position, pour in the shower gel and screw the lid back into the "ON" position.
- 4) The product will now be added to the water while using this side.
- 5) Wash this container after use.



Návod: Sprchová hlavice

- 1) Našroubujte hlavici na sprchovou hadici a ujistěte se, že správně těsní.
- 2) Styl trysek změňte nakloněním hlavice na vybranou stranu.
- 3) Pro stranu se silnějšími tryskami lze použít i zásobárnu na sprchový gel či šampón. Stačí vyšroubovat poklop do pozice „OFF“, nalít sprchový gel a opět víčko zašroubovat do pozice „ON“.
- 4) Nyní bude během používání této strany do vody přidáván i přípravek.
- 5) Po použití vymyjte i tuto zásobárnu.



Návod: Sprchová hlavica

- 1) Našróbujuťe hlavicu na sprchovú hadicu a uistite sa, že dobre tesní.
- 2) Štýl trysiek zmeníte naklonením hlavice na vybranú stranu
- 3) Na stranu so silnejšími tryskami je možné použiť aj zásobník na sprchový gél alebo šampón. Stačí odšróbovať poklop do pozície "OFF", nalať sprchový gél a opäť viečko zaskrutkujte do pozície "ON".
- 4) Teraz bude počas používania tejto strany do vody pridaný aj prípravok.
- 5) Po použití vyberte aj tento zásobník.



Instrukcja: Słuchawka prysznicowa

- 1) Przykręć słuchawkę do węża prysznicowego i upewnij się, że jest dobrze uszczelniony.
- 2) Aby zmienić typ dyszy, przechyl słuchawkę na wybraną stronę.
- 3) W przypadku strony z grubszymi dyszami można również użyć żelu pod prysznic lub szamponu. Wystarczy odkręcić pokrywkę do pozycji „OFF”, wlać żel pod prysznic i przykręcić pokrywkę z powrotem do pozycji „ON”.
- 4) Dodany kosmetyk będzie od teraz dodany do wody, jeśli słuchawka będzie nastawiona na stronę z grubszymi dyszami.
- 5) Umyj pojemnik na płyn po użyciu.

Használati útmutató: Zuhanyfej

- 1) Csavarozza fel a zuhanyfejet a zuhany gégecsőre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően van ráerősítve.
- 2) A zuhanyfej elfordításával megváltoztathatja a szórófej sugárzását.
- 3) Erős hatású szórófej esetén, lehetősége van feltölteni a tartályt samponnal vagy tusfürdővel. Elég lecsavarni a fedelet (OFF-mód), beleonteni a tusfürdőt, majd visszacsavarozni (ON-mód).
- 4) Az erős hatású szórófej használatakor így tusfürdő vagy egyéb adalékok is hozzáadódnak a vízhez.
- 5) Használat után mossa ki a tartályt.

Instrucțiuni: Cap de duș

- 1) Înșurubați capul pe furtunul de duș și asigurați-vă că se etanșează corect.
- 2) Pentru a schimba stilul de pulverizare, înlănuți capul de duș.
- 3) Partea cu duze mai puternice poate fi folosită împreună cu un dispenser de şampon sau gel de duș. Doar desfaceți capacul în poziția "OPRIT," turnați gelul de duș și înșurubați din nou capacul în poziția "DE SCHIS."
- 4) Produsul va fi acum adăugat la apa în timp ce utilizați această parte.
- 5) Spălați acest recipient după utilizare.