

Manual: Folding Water Bag

- 1) To fill the canister, unscrew the cap and fill the container with, for example with a garden hose. When filling the canister hold the handle, it will enlarge.
- 2) When the water reaches the top, lift the container by the handle, it will fit more water.
- 3) Then, screw the cap back on and make sure it is in position - "OFF" - closed.
- 4) Open the water by turning the lever to the "ON" position.

Návod: Skládací kanystr na vodu

- 1) Pro naplnění kanystru odšroubujte kohoutek a naplňte nádobu například hadicí. Při naplňování kanystr přidržujte za držadlo, bude se zvětšovat.
- 2) Až voda dosáhne hrdla, kanystr za držadlo nadzvedněte, vejde se tak do něj více vody.
- 3) Pak zašroubujte zpět kohoutek a dbejte, aby byl v poloze „OFF“ – tedy zavřený.
- 4) Vodu pustíte otočením páčky do pozice, kdy bude viditelné „ON“.

Instrukcja: Składany kanister na wodę

- 1) Aby naplnić kanister, odkręć kran i napełnij pojemnik np. wężem. Podczas napełniania kanistra trzymaj za uchwyt, kanister zwiększy swój rozmiar.
- 2) Gdy będzie pełny wody aż po krawędzie, podnieś kanister za uchwyt, aby zmieściło się w nim więcej wody.
- 3) Następnie zakręć kran i upewnij się, że jest w pozycji „OFF”.
- 4) Wodę wypuścisz, przekręcając dźwignię do pozycji, w której widoczny będzie napis „ON”.

Használati útmutató: Összecsukható víztartály

- 1) A tartály feltöltéséhez csavarja le a csapot, és töltsse fel például egy tömlő segítségével. Töltéskor tartsa a tartályt a fogantyújánál fogva, mert ki fog tágulni.
- 2) Ha a víz eléri a tartály nyakát, emelje meg a fogantyúnál fogva, hogy több víz férjen bele.
- 3) Ezután csavarja vissza a csapot, és győződjön meg róla, hogy „OFF” állásban van – azaz zárva.
- 4) A vizet a kar „ON” pozícióba való elfordításával engedheti ki.

Instrucțiuni: Recipient de apă pliabil

- 1) Pentru a umple recipientul, desfăcuți capacul și umpleți containerul cu, de exemplu, o furtună de grădină. Când umpleți recipientul, țineți mânerul, se va extinde.
- 2) Când apa ajunge în partea de sus, ridicați containerul de mâner, acesta va încapa mai multă apă.
- 3) Apoi, înșurubați din nou capacul și asigurați-vă că este în poziția "OPRIT" - închis.
- 4) Deschideți apa întorcând maneta în poziția "DESCHIS".