

Manual: Spinning toy

Instructions: Remove the product from the packaging and ensure that it is not damaged. Place the duck on the outer part of the circle, slowly rotate the duck, and accelerate. Once the duck is sufficiently spun, try releasing it to the ground with a flick of your hand.

Instrukcja: Zabawka wirująca

Instrukcje: Wyjmij produkt z opakowania i upewnij się, że nie jest uszkodzony. Umieść kaczkę na zewnętrznej części koła, powoli obracaj kaczkę i przyspieszaj. Gdy kaczką jest wystarczająco obrócona, spróbuj ją uwolnić na ziemię machnięciem ręki.

Használati útmutató: Forogó játék

Használati utasítás: Vegye ki a terméket a csomagolásból, és győződjön meg arról, hogy nincs sérülés. Helyezze a kacsát a kör külső részére, lassan forgassa a kacsát, majd gyorsítsa fel. Amikor a kacsá eléggé forog, próbálja meg kézmozdulattal elengedni a földre.

Instrucțiuni: Jucărie rotitoare

Instrucțiuni: Scoateți produsul din ambalaj și asigurați-vă că nu este deteriorat. Așezați rața pe partea exterioară a cerului, rotiți rața încet și accelerați. Odată ce rața este suficient de învârtită, încercați să o eliberați pe sol cu un gest de mână.